

Brecknell PS3000-LCD

Balance au sol



Présenté avec support d'indicateur en option

La construction solide et l'utilisation simple font de la balance au sol PS3000-LCD un choix idéal pour peser de grands animaux, les applications vétérinaires et les opérations de fret.

Elle dispose d'une plateforme spacieuse de 6,5 x 3,3 pi / 2 x 1 m avec un tapis en caoutchouc standard qui réduit le bruit et minimise les risques de glissade pour les animaux et les marchandises. Conçue pour durer, la PS3000-LCD est équipée de quatre cellules de charge étanches IP67, facilitant le nettoyage entre les sessions de pesée.

La PS3000-LCD est jumelée à l'indicateur convivial SBI 210, qui comprend un grand écran LCD rétroéclairé, plusieurs fonctions de pesée et des ports doubles RS-232/USB (VC) pour un transfert efficace des données.

Le mode pratique de maintien/mémoire du poids fige le dernier poids affiché, permettant une utilisation mains libres.

Les deux options d'alimentation — batterie et adaptateur secteur — offrent une flexibilité pour une utilisation portable ou une installation permanente de l'indicateur au mur ou sur un bureau.



Précision

Dans une marge de 0,1 %



Capacité

3000 lb x 1,0 lb / 1500 kg x 0,5 kg



Alimentation

Alimentation universelle 9V 600mA avec adaptateurs USA/UK/EU (inclus) ou six piles AA (non incluses)



Affichage

Six grands chiffres faciles à lire de 1,5" / 38 mm de hauteur avec un grand écran LCD à sept segments et rétroéclairage blanc.



Construction

Construction en acier doux, canal robuste soudé et finition de surface en peinture cuite. Indicateur robuste en plastique ABS avec supports pour montage sur table ou sur poteau.



Touches opérateur

Marche/Arrêt/Zéro, Tare, Unité, Impression, Maintien, Accumuler/Total

VALUE IN
WEIGHING

PS3000-LCD Balance au sol

Spécifications de l'indicateur SBI 210

Construction : Boîtier robuste en ABS

Voyants : -0-, mouvement, brut, net, tare, maintien, pièces, %, HAUT/OK/BAS, batterie, accumulation

Unités : kg, lb, pièces, %

Tare : Soustraction de 100 %

Pesée de contrôle : Utilisée pour l'emballage ou le remplissage à un poids prédéfini. Offre à l'opérateur un repère visuel rapide et simple pour savoir si le produit se situe dans la plage de poids acceptable.

Comptage : Utilisé pour le contrôle des stocks ou pour calculer rapidement la quantité d'articles dans une boîte

Accumulation : Utilisée lors de l'emballage de plusieurs articles dans une même expédition pour obtenir le poids total final

Maintien (Hold) : Permet de conserver facilement un poids stable après que les articles ont été retirés de la balance

Maintien avec moyenne pour animaux : Permet de calculer correctement le poids d'un animal même s'il bouge légèrement. Permet de peser l'animal seul. Cette fonction facile à utiliser capture et retient le poids pendant que vous vous occupez de l'animal.

Pourcentage : Permet à l'opérateur de réaliser facilement des pesées basées sur un pourcentage

Supports de montage : Peut être monté sur un bureau ou un poteau, à la verticale ou à l'horizontale

Affichage : Grand écran LCD rétroéclairé à six chiffres de 1,5" / 38 mm, facile à lire

Alimentation : 9V 600 mA, alimentation externe à tension commutable 110-230V avec adaptateurs de prises interchangeables (USA/R.-U./UE), ou six piles AA (non incluses).

Connexion : Câble de 250 mm / 9,8" fixé sur le côté de l'indicateur avec connecteur à dégagement rapide. Un câble supplémentaire de 3 m / 10' est connecté à la boîte de jonction de la balance au sol.

Fonctions d'économie d'énergie intégrées : Selon l'utilisation prévue de la balance, plusieurs options permettent de prolonger la durée de vie des piles : désactivation du rétroéclairage, mise hors tension automatique lorsque la balance n'est pas utilisée, etc.

Communication : Un port USB (VCP) et un port RS-232 bidirectionnel full duplex. Câbles COM optionnels disponibles.

Étalonnage : Étalonnage via le panneau avant

Emballage de l'indicateur : Livré emballé dans une boîte séparée avec la base de la balance au sol

Température de fonctionnement : 14°F à 104°F / -10°C à 40°C

Spécifications de la balance au sol PS3000-LCD

Capacité : 3000 lb x 1,0 lb / 1500 kg x 0,5 kg

Construction : Revêtement en peinture époxy (powder coat) pour la protection contre la corrosion. Structure en acier doux de 3/52" d'épaisseur avec surface en plaque de roulement antidérapante et tapis de caoutchouc.

Cellules de charge : Quatre cellules de charge à jauge de contrainte (shear beam) de type OIML C3, étanches, IP67, 350 Ohms

Boîte de jonction (J-Box) : Boîtier ABS étanche IP65 avec accès par le dessus de la plateforme pour faciliter l'installation et l'entretien

Tapis de caoutchouc antidérapant : Confortable pour

les sabots d'animaux, réduit le bruit et les risques de glissade (inclus)

Jusqu'à 150 % de la capacité nominale

Dimensions de la plateforme (L x l x H) :

78,75" x 39,37" x 3,93"

2000 mm x 1000 mm x 100 mm

Poids de la plateforme : 264 lb / 120 kg

Dimensions de l'emballage (L x l x H) :

81" x 42" x 7,1" / 2050 mm x 1050 mm x 180 mm

Poids à l'expédition (plateforme + indicateur) :

275 + 4,4 lb / 125 + 2 kg

Certifications : Conforme FCC, Prop 65, adaptateur d'alimentation certifié ETL, UKCA, CE, RoHS 3, WEEE

Options : Support de plancher pour indicateur, pied de plateforme, câbles RS-232 et USB

RESTEZ
CONNECTÉ
AVEC NOUS !



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell
www.brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

PS300HD-LCD_fr-ca_L_100243.indd
V1 AWT35-100243