

Balanza de control de porciones impermeable IP67

DR[™]
DUAL RANGE
TECHNOLOGY



UNA SOLA BALANZA. DOS CAPACIDADES. PRECISIÓN INTELIGENTE.

Al ajustar automáticamente la resolución en dos rangos de capacidad, la balanza de control de porciones 6030 garantiza un pesaje preciso, ya sea con cargas pequeñas o grandes, eliminando la necesidad de utilizar múltiples balanzas.

Esta balanza simple, compacta y resistente al agua está fabricada con una cubierta superior de acero inoxidable de grado alimenticio y una plataforma desmontable de acero inoxidable para una limpieza rápida y sencilla, ideal para entornos lavables (IP67) y sensibles a la higiene.

El 6030 funciona con una batería de 9V, ofreciendo una portabilidad conveniente. Su pantalla grande y fácil de leer asegura una visibilidad clara en cualquier entorno.



Precisión

Dentro del 0.06 % de la carga total



Capacidad de doble rango

2500 g x 0.5 g – 5000 g x 1 g
5 lb x 0.001 lb – 10 lb x 0.002 lb
5 lb x 0.02 oz – 10 lb x 0.05 oz
80 oz x 0.02 oz – 160 oz x 0.05 oz



Alimentación

Batería alcalina de 9V (incluida)



Pantalla

LCD de 0,8" / 20 mm con cinco dígitos



Construcción

Cubierta superior de acero inoxidable de grado alimenticio y plataforma desmontable de acero inoxidable para una limpieza fácil



Teclas de operación

Encendido/Apagado, Tara/Cero, Unidades

6030 Balanza de control de porciones impermeable IP67

Especificaciones

Capacidad de doble rango:

2500 g x 0.5 g – 5000 g x 1 g
5 lb x 0.001 lb – 10 lb x 0.002 lb
5 lb x 0.02 oz – 10 lb x 0.05 oz
80 oz x 0.02 oz – 160 oz x 0.05 oz

Pantalla: LCD

Teclado: Encendido/apagado, tara/cero, unidades

Unidades: lb, lb/oz, oz, kg, g

Alimentación: Batería de 9 V

Duración de la batería: 20 horas de uso continuo

Temperatura de operación:

41 °F – 95 °F / 5 °C – 35 °C

Dimensiones de la plataforma (L x A):

5.9" x 4.7" / 150 mm x 120 mm

Dimensiones del producto (L x A x H):

6.6" x 5.9" x 2" / 170 mm x 150 mm x 40 mm

Peso del producto: 1.5 lb / 0.6 kg

Dimensiones del empaque (L x A x H):

10" x 7.75" x 3" / 254 mm x 196 mm x 76 mm

Peso de envío: 2 lb / 1 kg

Certificaciones: UKCA, CE, RoHS 3, WEEE, FCC, Prop 65



¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2026 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

6030_es_L_501452.indd
V4 AWT35-501452