

Brecknell

PS3000-LCD

Báscula de piso



Mostrado con soporte de indicador opcional

La sólida construcción y el funcionamiento sencillo hacen de la báscula de piso PS3000-LCD una opción ideal para el pesaje de animales grandes, aplicaciones veterinarias y operaciones de carga.

Cuenta con una espaciosa plataforma de 2 x 1 m / 6.5 x 3.3 pies e incluye una alfombra de goma estándar que reduce el ruido y minimiza el riesgo de deslizamiento para los animales y la mercancía. Diseñada para ser duradera, la PS3000-LCD está equipada con cuatro celdas de carga impermeables IP67, lo que facilita la limpieza entre sesiones de pesaje.

La PS3000-LCD se combina con el indicador SBI 210, fácil de usar, que incluye una pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño, múltiples funciones de pesaje y puertos RS-232/USB (VC) dobles para una transferencia de datos eficiente.

El práctico modo de retención/memoria de peso congela el último peso mostrado, permitiendo una operación manos libres.

Las opciones de alimentación dual — batería y adaptador de corriente — brindan flexibilidad tanto para un uso portátil como para una instalación permanente del indicador en pared o escritorio.



Precisión

Dentro del 0.1 %



Capacidad

3000 lb x 1.0 lb / 1500 kg x 0.5 kg



Alimentación

Fuente de poder universal de 9V 600 mA con adaptadores para EE. UU./Reino Unido/UE (incluidos) o seis pilas AA (no incluidas)



Pantalla

Seis dígitos grandes y fáciles de leer de 1.5" / 38 mm de altura. Pantalla LCD de siete segmentos con retroiluminación blanca.



Construcción

Estructura de acero al carbono de alta resistencia, con canales soldados y acabado superficial con pintura en polvo. Indicador robusto de plástico ABS con soportes para montaje en banco o poste.



Teclas de operación

Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidad, Imprimir, Mantener, Acumular/Total

VALUE IN
WEIGHING

PS3000-LCD Báscula de piso

Especificaciones del Indicador SBI 210

Construcción: Carcasa robusta de ABS

Anunciadores -0-, movimiento, bruto, neto, tara, retención, piezas, %, ALTO/OK/BAJO, batería, acumulación

Unidades: kg, lb, piezas, %

Tara: Sustracción al 100%

Control de peso (Check Weighing): Usado al empaquetar o llenar hasta un peso establecido. Proporciona al operador una visual rápida y sencilla para saber si el producto está dentro del rango de peso aceptado

Conteo: Usado para control de stock o para calcular rápidamente la cantidad de artículos dentro de una caja.

Acumulación: Usado al empaquetar múltiples artículos en un solo envío para obtener el peso total final del envío.

Retención (Hold): Permite mantener fácilmente un peso estable una vez que la mercancía ha sido retirada de la balanza.

Retención con Promedio para Animales: Permite calcular correctamente el peso del animal incluso cuando se mueve ligeramente. Facilita que una sola persona pese al animal. Esta función fácil de usar permite que la balanza capture el peso y lo retenga mientras atiendes al animal

Porcentaje: Permite al operador realizar fácilmente pesajes basados en porcentajes.

Soportes de Montaje: Puede montarse en escritorio o en poste, ya sea vertical u horizontalmente.

Pantalla: LCD grande, fácil de leer, con seis dígitos de 1.5" / 38 mm de altura y retroiluminación.

Alimentación: 9V 600mA, fuente de alimentación externa conmutada de 110-230V con adaptadores intercambiables para USA/UK/EU o seis baterías AA (no incluidas).

Conexión: Cable fijo de 250 mm / 9.8" conectado al lateral del indicador con conector de liberación rápida. Un cable adicional de 3 m / 10' está conectado a la caja de unión de la báscula de piso.

Funciones Integradas de Ahorro de Energía: Según el uso de la báscula, hay varias formas de prolongar la vida útil de la batería, desde apagar la retroiluminación hasta configurar el apagado automático cuando la báscula no está en uso.

Comunicación: Un puerto USB (VCP) y un puerto RS-232 bidireccional full duplex. Cables COM opcionales.

Calibración: Calibración desde el panel frontal.

Empaque del Indicador: Viene embalado en una caja separada junto con la base de la báscula de piso.

Temperatura de Operación:
14° F to 104° F / -10° C to 40° C

Especificaciones del Piso PS3000-LCD

Capacidad: 3000 lb x 1.0 lb / 1500 kg x 0.5 kg

Construcción: Pintura en polvo para protección contra la corrosión. Construcción de acero dulce de 3/52" de espesor con superficie antideslizante tipo placa de seguridad y tapete de goma

Celdas de carga: Cuatro celdas de carga tipo viga de corte OIML C3 impermeables IP67 de 350 Ohmios

Caja de conexiones (J-Box): Caja de conexiones ABS resistente a la intemperie IP65 con acceso superior en la báscula de piso para facilitar la instalación y el servicio

Tapete de goma antideslizante: Suave para pezuñas de animales, reduce el ruido y el riesgo de resbalones (incluido)

Protección contra sobrecarga del 150%

Dimensiones de la plataforma (L x A x H):
78.75" x 39.37" x 3.93"
2000 mm x 1000 mm x 100 mm

Peso de la plataforma: 264 lb / 120 kg

Dimensiones del empaque (L x A x H):
81" x 42" x 7.1" / 2050 mm x 1050 mm x 180 mm

Peso de envío (plataforma + indicador):
275 + 4.4 lb / 125 + 2 kg

Certificaciones: Cumple con FCC, Prop 65, adaptador de corriente ETL, UKCA, CE, RoHS 3, WEEE

Opciones: Soporte de piso para indicador, pies para plataforma, cables RS-232, USB

¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell
www.brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

PS300HD-LCD_es_L_100242.indd
V1 AWT35-100242